Mode d'emploi: Tiroir-Toit de ventilation avec thermostat précablé

Présentation

Le dispositif est équipé de 2, 4 ou 6 ventilateurs selon la référence choisie.

L'utilisation en toit de ventilation n'est possible qu'avec les baies de la gamme PRO (montées ou en kit) et avec les baies serveur de la gamme PRO.
L'utilisation en tiroir de ventilation est possible dans TOUT type de baies et coffrets de 19 pouces, le seul impératif étant de vérifier la place disponible derrière les montants verticaux. Il faut un minimum de 176 mm pour un tiroir 2 ventilateurs et 352 mm pour un 4 ou un 6 ventilateurs.

Spécifications techniques

Face arrière du boitier :	Connecteur IEC C13 pour cordon d'alimentation 220 Volts 10 Ampères (non fourni) Coupe circuit : logement pour fusible en verre de 5 x 20 mm Fusible : F315mA/250V pour 2 ventilateurs F630mA/250V pour 4 ventilateurs F1A/250V pour 6 ventilateurs Sortie de câble vers le thermostat
Face avant du boitier :	Interrupteur lumineux Marche/Arrêt
Dimensions :	boitier 2 ventilateurs l x h x p = 483 x 45 x 176 mm boitier 4 ou 6 ventilateurs l x h x p = 483 x 45 x 352 mm
Thermostat déporté :	Montage sur rail DIN Omega 35 x 7.5 mm fourni Seuil de déclenchement réglable de -10° à +80 °C 1 contact NO – 250 Volts 10 Ampères

Fiche produit:

Montage

Possibilité de montage en tiroir de ventilation ou en toit de ventilation en utilisant les différentes pattes de fixation fournies.
Au déballage les pattes de fixations pour une utilisation en toit de ventilation sont montées, pour une utilisation en tiroir il convient de procéder au remplacement de ces pattes.

Utilisation en toit de ventilation : Le dispositif de ventilation se monte aussi bien dans la plaque de base que dans le toit des baies de la gamme PRO. Il suffit de retirer les plaques prédécoupées et de placer le dispositif de ventilation dans l'ouverture obtenue. Les vis servant à fixer les prédécoupes sont réutilisées pour fixer le dispositif. Veillez à bien choisir le sens de montage en fonction de la direction du flux d'air.

Utilisation en tiroir de ventilation : le produit est conditionné en usine avec les pattes de fixation pour montage en toit de ventilation, il faut donc les démonter et les remplacer par celles fournies permettant une fixation sur les montants verticaux de la baie.

Thermostat : un rail DIN Omega supportant le thermostat est fourni, il faut le fixer à l'aide des deux écrous cages livrés, le plus souvent sur les montants verticaux de la baie. Il ne doit pas être exposé directement aux rayons du soleil, aux sources directes de chaleur, ni aux courants d'air froid pour ne pas fausser la mesure de température. Le thermostat vient ensuite se clipser sur le rail.

Sécurité

Risques d'électrocution : Toute intervention sur le dispositif de ventilation doit impérativement être précédé d'une coupure de l'alimentation électrique.
Bloquer un ventilateur peut provoquer sa destruction complète.
Ne pas ouvrir ou démonter le dispositif de ventilation. Le remplacement des ventilateurs doit être fait par un technicien compétent.

Conformité

Aux normes européennes : UNE-EN 60335-1:2002/A12:2006 et UNE-EN 60335-2-80:2005/A1:2005